
Разъем XP3
универсального
программатора NM9215
XP1
(A1) DD1
(A0) DD2
C1
C2
JMP1
C3
(A0)
DD4
(E0) DD3
A9216/4
I2C Adaptor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10