

Весы-безмен с функцией обнуления тары.

Весы безмен предназначены для измерения массы в бытовых условиях.

Выньте безмен из упаковки, вставьте элементы питания, соблюдая полярность. Убедитесь в работоспособности прибора. Для измерения массы включите прибор кнопкой 3. Кнопкой 5 выберете требуемые единицы измерения массы. К подвесу 6 навесьте тару, кнопкой 4 скомпенсируйте ее массу. Расположите взвешиваемый объект в таре. Возьмите за кольцо 1 и считайте показания массы с дисплея 2.



Не допускается превышать допустимые нагрузки на безмен. После измерения снимите с подвеса нагрузку, не оставляйте безмен под нагрузкой длительное время, это может привести к увеличению погрешности.