



Инструкция по эксплуатации лампы-лупы

Большое спасибо за покупку Лампы-лупы с зажимом. Лампа-лупа идеально подходит для точной работы дома, в офисе, мастерской, а также во многих других важных местах. Перед использованием лампы лупы, пожалуйста, прочитайте следующие инструкции.

1. Как использовать:

Прикрепите кронштейн к краю любой горизонтальной поверхности, которую вы выбрали, или поместите увеличительное стекло в нужное положение. Вставьте нижний стержень рычага в отверстие в кронштейне. Подключите лампу-лупу.

2. Важно для безопасного использования:

- 1) Только для использования в помещении.
 - 2) Температура окружающей среды $-20^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$.
 - 3) Влажность: $<95\%$.
 - 4) Никогда не разбирайте лампу-лупу, если вы не являетесь квалифицированным электриком.
 - 5) При ремонте лампы-лупы вилку необходимо вынуть.
3. Если внешний гибкий кабель или шнур этой лампы поврежден, он должен быть заменен исключительно производителем, его агентом по обслуживанию или аналогичным квалифицированным лицом, чтобы избежать опасности.

Прибор не является игрушкой и не должен использоваться детьми.

2. Перед чисткой прибора или заменой фильтра всегда вынимайте вилку шнура питания из розетки. Отвинчивание корпуса не допускается.
3. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они не были под надзором или инструкцией относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность
4. Обратитесь к профессионалу для замены или обслуживания шнура.