

BAIANDA

Фильтр для защиты от твердых и жидких частиц 2509 P1R



- * Твердые вещества, образующиеся при переработке полезных ископаемых, угля, железной руды, хлопка, муки и др.
- * Жидкие или масляные частицы из спреев, которые также не выделяют ВРЕДНЫХ паров.
- * Пары металлов, образующиеся при сварке, пайке, резке и других операциях, связанных с нагревом металлов.
- * Асбест.

Особенности/преимущества/комфорт

Фильтр противоаэрозольный 2509 P1R, был разработан с учетом потребностей защиты дыхания. Продлевает срок использования противогазовых картриджей.

* **Совместимость**

Используется отдельно для защиты дыхания в комплекте с платформой FEY01 и держателем FEZ01. Может использоваться в качестве предфильтра для защиты противогазовых картриджей серии 5000 в комплекте с держателем FEZ01.

* **Предлагаемые области применения**

- Фармацевтические производства
- Изготовление порошкообразных химикатов
- Строительство
- Сельское хозяйство
- Деревообработка
- Металлургическая промышленность и др.

* **Преимущества**

- * Большая площадь фильтрации
- * Низкое сопротивление дыханию
- * Длительный срок службы
- * Легко заменяется по мере заполнения, т.е. при резком повышении сопротивления дыханию

* **ВНИМАНИЕ**

Не использовать для газов и паров, когда концентрации превышают допустимые значения, в том числе присутствующие при распылении краски, если только они не используются вместе с одобренными картриджами с защитой от газов и паров.

Биологические частицы

Эти фильтры помогают защититься от определенных частиц. Неправильное использование может привести к заболеванию или смерти. Перед использованием пользователь должен прочитать и понять инструкцию по эксплуатации, входящую в комплект поставки изделия. Могут применяться ограничения по времени использования. Для правильного использования смотрите инструкции на упаковке.

Срок годности 5 лет с даты производства, при соблюдении условий хранения описанных на упаковке.

Указанный выше срок годности является примерным максимальным показателем. На срок годности влияет множество внешних и неконтролируемых факторов. Данную информацию нельзя воспринимать как гарантию.

Очистка и хранение

Во время чистки ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать изделие в воду (жидкость). Обратитесь к инструкции пользователя.

Ограничения на использование

- * Заменяйте фильтры частиц для многоразового респиратора BAIANDA, когда комфортное дыхание становится затруднено (зависит от конкретного человека) или фильтр загрязняется, или при физическом повреждении. Только байонетные респираторы BAIANDA.
- * Проводите смену фильтров частиц и паров многоразового респиратора BAIANDA в соответствии с установленным графиком замены или государственным регулированием либо раньше, если внутри респиратора по запаху или вкусу определяется загрязняющее вещество.
- * Фильтры для многоразовых респираторов BAIANDA (с байонетным соединением) можно использовать только с респираторами BAIANDA, оснащенными таким соединением, например с полумасками многоразовых респираторов BAIANDA FEA02, FEA06, FEA07 и FEA08 и полнолицевой маской BAIANDA EK201.
- * **Проверьте срок годности перед использованием. Для получения информации о других ограничениях использования обратитесь к информации для пользователя, прилагаемой к продуктам.**

Уполномоченная изготовителем организация на прием претензий/
Импортер: ООО «ФОРИН», 111675,
г. Москва, 1-й Красковский проезд,
д. 38А, стр. 22, этаж 2, помещ. 1.
Тел.: +7 (495) 988-46-58